

# Montageanleitung

# Nachspeisemodul - RON


Vor Gebrauch lesen!
Alle Sicherheitshinweise beachten!
Am Einsatzort aufbewahren!



Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise und Warnvermerke. Bitte vor Einbau, elektrischem Anschluss und Inbetriebnahme die Betriebsanleitung unbedingt lesen.

Weitere Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten / Zubehör des ROTH - RON betreffen, sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder technischer Vorschriften und Empfehlungen entstehen, können wir keinerlei Haftung oder Gewährleistung übernehmen.



Stand: V 3.2, Januar 2014

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.



# Inhaltsverzeichnis

| 1  | Vorwort   | 3  |
|----|---|----|
| 2  | Gewährleistung                                  | 3  |
| 3  | Bestimmungsgemäße Verwendung                    | 3  |
| 4  | Produktbeschreibung                             | 4  |
| 5  | Montage   | 5  |
|    | 5.1 Vorbereitungen                              | 5  |
|    | 5.2 Wandmontage                                 | 6  |
|    | 5.3 Trinkwasseranschluss                        | 8  |
|    | 5.4 Notüberlauf                                 | 9  |
|    | 5.5 Anschluss einer trocken aufgestellten Pumpe | 10 |
|    | 5.6 Anschlus einer Unterwasserpumpe             | 11 |
| 6  | Inbetriebnahme                                  | 12 |
| 7  | Störungen beseitigen                            | 16 |
| 8  | Inspektion und Wartung                          | 18 |
| 9  | Technische Daten                                | 20 |
| 10 | ) Allgemeine Sicherheitshinweise                | 21 |

## Zeichenerklärung



## Achtung!

Bei Nichtbeachten der Hinweise können Sachschäden entstehen!



## Gefahr!

Bei Nichtbeachten der Hinweise können Personenschäden folgen!

Im weiteren Verlauf der Betriebsanleitung werden nur noch die Bildsymbole wiedergegeben!



## 1 Vorwort

Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben und wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung. Damit Sie lange Freude an Ihrem ROTH - RON haben, lesen und beachten Sie die Hinweise in der Betriebsanleitung.


# 2 Gewährleistung


Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate nach Erwerb des Geräts. Innerhalb der Gewährleistungszeit beseitigen wir kostenlos Funktionsstörungen, die auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Das sind Störungen trotz nachweislich vorschriftsmäßigem Anschluss, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der Betriebsanleitung. Unbefugtes Öffnen des Steuergehäuses oder sonstige Eingriffe in das Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs. Zur Gewährleistungsanmeldung ist die Vorlage der Kopie des Kaufnachweises erforderlich.

# 3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zugelassen für den Betrieb

- von 230 Volt 50 Hertz Wechselspannung
- der Steuerung von ROTH-Regenwassernutzungsanlagen
- bis zu einer Wassertemperatur von 35°C
- in der Umgebung von Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie Kleinbetrieben; nicht geeignet für Freiluftaufstellung, Installation in Naßzellen und in explosionsgefährdeter Umgebung
- Einsatzbereich des ROTH RON in Kombination mit einem Hauswasserwerk der ASPRI bzw.
   CPS-Baureihe bezogen auf Saugleitungslänge und -höhe:






Grundlage: 1"-Saugleitung aus PE, max. Fördermenge 3 m³/h


Beispiel: Saughöhe  $h_s = 3 \text{ m} => Maximale Saugleitungslänge } I_s = 15 \text{ m}$ 

Wird der grüne Bereich überschritten, ist der Betrieb nur mit einer Ladepumpe <u>oder</u> Tauchpumpe möglich (siehe Diagramm auf der nächsten Seite).



- die Saugleitung ist stetig steigend und möglichst gradlinig zum Gerät zu verlegen
- Saugleitungen müssen mindestens in DN 25 (1" Innendurchmesser) ausgeführt werden!
- Einsatzbereich des ROTH RON in Kombination mit einem Hauswasserwerk der COMBIPRESS-Baureihe bezogen auf Nachspeise-Leitungslänge und -höhe:





vereinfachtes Bild: ausführliches Installationsschema siehe Seite 11

Grundlage: max. Fördermenge 3 m³/h

Beispiel: 1" PE-Leitung, Höhenunterschied  $h_n = 4 \text{ m} \Rightarrow \text{Max. Nachspeiseleitungslänge } I_n = 23 \text{ m}$ 



Die Nachspeiseleitung muss vom ROTH - RON zur Pumpe ein stetiges Gefälle haben (es handelt sich im Grunde um eine Freispiegelleitung). Diese Leitung muss mindestens in DN 25 - besser in DN 32 - ausgeführt werden.

# 4 Produktbeschreibung

- Das ROTH RON überwacht und steuert die Regenwasseranlage.
- Das ROTH RON dient in Kombination mit einem Hauswasserwerk ASPRI / CPS / TECNOPRES oder einer Tauchpumpe COMBIPRESS zur automatischen Förderung von Regenwasser bzw.
   Trinkwasser zur Versorgung von Regenwasserverbrauchern wie WC-Spülung, Gartenbewässerung, Waschmaschine. Solange genügend Regenwasser in der Zisterne ist, werden die Verbraucher mit Regenwasser versorgt. Bei Regenwassermangel erfolgt automatisch die Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb.
- Die Trinkwassernachspeisung erfolgt bedarfsgerecht im Gerät entsprechend DIN 1988, Teil 4.
- Bei Bedarf kann das Gerät auf manuellen Trinkwasserbetrieb geschaltet werden. Dann entnimmt die Pumpe ausschließlich Trinkwasser aus dem Trinkwasserbehälter im Gerät.

4 Stand 01/14



# 5 Montage

## 5.1 Vorbereitungen

- Öffnen Sie den Karton (auf der Kartonoberseite befindet sich ein Typenaufkleber), nehmen Sie die Abdeckhaube ab und entnehmen Sie dann die beiliegenden Bauteile:
  - ① Rohrbogen DN 70 für Notüberlauf
  - 2 Befestigungsset
  - ③ Sensorgehäuse der Füllstandsanzeige mit Anschlusskabel 20 m
  - 4 Geberkabel der Füllstandsanzeige




Mitgeliefertes Zubehör




## 5.2 Wandmontage

- Nehmen Sie das Befestigungsset ② zur Hand.
- Überprüfen Sie die Wand auf Ebenheit und Planheit. Die Rückwand der Grundeinheit darf auf keinen Fall durch hervorstehende Teile eingedrückt werden, da dies ein Einklemmen des Schwimmers zur Folge haben kann.
- In der gewünschten Höhe werden nun die zwei unteren Befestigungspunkte angezeichnet. Dazu wird mit der Wasserwaage eine Linie gezogen, auf der im Abstand von 19 cm die beiden Befestigungspunkte markiert werden.







- Nun wird der obere Befestigungspunkt angezeichnet. Messen Sie zunächst vom rechten unteren Befestigungspunkt in Richtung Mitte 5 cm aus. Von diesem Punkt ausgehend zeichnen Sie mit der Wasserwaage eine senkrechte Linie nach oben. Auf dieser Linie markieren Sie in einer Höhe von 160 mm den dritten Befestigungspunkt.
- An den markierten Stellen werden jetzt die Bohrungen angebracht. Um ein Verlaufen des Bohrers zu vermeiden, sollte mit einem 6 mm-Bohrer vorgebohrt und danach mit einem 10 mm-Bohrer die Bohrung für den Dübel hergestellt werden. Anschließend werden die Dübel eingesetzt.







Nehmen Sie jetzt die Grundeinheit und die lange Schraube mit Unterlegscheibe aus dem Befestigungsset zur Hand. Die lange Schraube ist für den oberen Befestigungspunkt vorgesehen. Heben Sie die Grundeinheit auf Höhe der Bohrungen und schrauben Sie die obere Schraube handfest ein. Danach können Sie die kürzeren Schrauben der beiden unteren Befestigungspunkte einschrauben.





Bevor Sie die Schrauben endgültig festziehen, richten Sie die Grundeinheit waagerecht aus.







Die Grundeinheit kann, je nach Ausführung und Wasserfüllung im Betriebszustand über 14 kg wiegen. Aus diesem Grund kann es je nach Beschaffenheit/ Tragfähigkeit der Wand erforderlich sein, für die Befestigung der Grundeinheit Gewindestangen oder Spezialdübel zu verwenden.



#### 5.3 Trinkwasseranschluss

Der Trinkwasseranschluss befindet sich seitlich oben links am Gerät. Enfernen Sie hier den Stopfen. Wir empfehlen den Trinkwasseranschluss flexibel - z. B. mit einem Panzerschlauch - vorzunehmen. Wichtig dabei ist, das Schwimmerventil beim Festziehen des Anschlusses unbedingt gegenzuhalten.





## Bitte beachten!

Beim Herstellen des Trinkwasseranschlusses das Schwimmerventil gegenhalten.

Die Geräte werden mit einem kleinen Siebeinsatz im Trinkwasserzulauf und einer Verdrehsicherung für das Nachspeiseventil ausgeliefert.


- → Kleine Schmutzteilchen können so nicht in das Nachspeiseventil eindringen. Eine dauerhafte Dichtheit des Ventils ist hierdurch sichergestellt.
- → Die Verdrehsicherung stellt sicher, dass das Nachspeiseventil bei der Montage nicht verdreht wird.







Siebeinsatz im Zulauf des Ventils eingesetzt





Der Trinkwasseranschluss ist bauseits so auszuführen, dass die Rohrverbindung zur Inspektion des Siebes leicht geöffnet werden kann! Wird eine andere Montage als auf unseren Abbildungen gewählt, ist eine leicht lösbare Verschraubung (z. B. dreiteilige Verschraubung) zu bevorzugen!

Wir empfehlen, für Wartungs- und Diagnosezwecke und Nutzungspausen (z. B. Urlaub) einen Absperrhahn in die Trinkwasserzuleitung einzubauen.

Bei Netzdrücken über 4,0 bar oder zu erwartenden Druckschlägen oder Druckspitzen im Trinkwassernetz ist vor das Schwimmerventil ein Druckminderer einzubauen und der Druck am Ventil auf 4,0 bar zu begrenzen.

Die Trinkwasserleitung sollte vor dem Anschluss gespült werden.



## 5.4 Notüberlauf

• Nehmen Sie den Rohrbogen DN 70 (①) zur Hand. Die Notüberlauföffnung befindet sich an der rechten Seite der Grundeinheit. Diese Öffnung ist leicht konisch, weshalb der Rohrbogen einfach eingesteckt werden kann.







Das Eindringen von Rückstauwasser in die Grundeinheit muss durch einen "Freien Auslauf" zwischen dem Rohrbogen und dem Abwasserrohr wirksam verhindert werden. Auf keinen Fall darf der Rohrbogen ohne ausreichenden Luftspalt direkt an das Abwasserrohr angeschlossen werden.

Der Entwässerungsanschluss sollte bei Kanalanschluss mit einem Geruchsverschluss ausgestattet werden.

Der Entwässerungsanschluss muss bei Kanalanschluss oberhalb der Rückstauebene liegen. Ist dies nicht möglich, muss der Entwässerungsanschluss entsprechend der gültigen technischen Vorschriften über eine Hebeanlage entwässern.



Entwässerungsanschluss

Der Notüberlauf aus der Grundeinheit darf auf keinen Fall verschlossen werden, da es ansonsten zu einer Verkeimung des Trinkwassernetzes kommen kann. Die DIN-Vorschriften, insbesondere DIN EN 12506 (früher DIN 1986) und DIN 1988 (DIN EN 1717) sind unbedingt zu beachten.



## 5.5 Anschluss einer trocken aufgestellten Pumpe (ASPRI / CPS- Baureihe)

Der Saugleitungsanschluss befindet sich unten am Gerät. Der Sauganschluss sollte flexibel - z.
 B. mit einem Panzerschlauch - hergestellt werden. Wichtig dabei ist es, den Sauganschluss beim Festziehen unbedingt gegenzuhalten, damit die Verbindungen der Grundeinheit nicht verzogen werden.





Achten Sie auf Dichtheit der Verbindungen an der Nachspeiseleitung!



Zwischen dem T-Stück (Verbindung zwischen Saugleitung und Tacomat) und dem Regenwasserspeicher muss ein Rückschlagventil eingebaut sein. Verwenden Sie vorzugsweise unsere Schwimmende Entnahme (1235000370) oder unser Anschluss- und Sicherheitspaket. In beiden Produkten ist das Rückschlagventil enthalten.


Achten Sie auf unterdruckdichte Verbindungen in der Saugleitung.

Bauen Sie keine Feinfilter, Wasserzähler etc. in die Saugleitung der Pumpe ein! Diese Bauteile sind unnötige Strömungswiderstände; gerade bei Feinfiltern besteht die Gefahr, dass sie sich zusetzen und Schäden an der Pumpe verursachen.



→ Der Seiher der schwimmenden Entnahmeleitung in der Zisterne ist zum Schutz der Pumpe ausreichend.

Beim Verlegen der Saugleitung kann Schmutz in die Leitung gelangen! Wenn Sie dies nicht ausschließen können, muss die Saugleitung vor Anschluss an die Grundeinheit gespült werden.



Installationsschema mit ASPRI / CPS Hauswasserwerk



# 5.6 Anschluss einer Unterwasserpumpe (COMBIPRESS-Baureihe)



Der Betrieb des ROTH - RON mit einer Unterwasserpumpe, gleich ob COMBIPRESS-Baureihe oder AQUADRIVE PLUS SE, ist grundsätzlich nur möglich, wenn die Einsatzbedingungen entsprechend dem Diagramm auf der Seite 4 gegeben sind!

 Der Anschluss für die Trinkwasser-Nachspeiseleitung der Tauchpumpe befindet sich unten am Gerät. Dieser Anschluss sollte flexibel - z. B. mit einem Gummispiral- oder Panzerschlauch - hergestellt werden. Wichtig dabei ist es, den Anschluss beim Festziehen unbedingt gegenzuhalten, damit die Verbindungen der Grundeinheit nicht verzogen werden.





Achten Sie auf Dichtheit der Verbindungen an der Nachspeiseleitung!




In der Leitung zwischen dem ROTH - RON und der Unterwasserpumpe herrscht Unterdruck. Die üblicherweise in der Trinkwasserinstallation verwendeten Fittings zur Verbindung von PE-Rohren sind für den Unterdruckbetrieb weder geeignet noch zugelassen.

Es müssen sogenannte gasdichte Fittings zum Einsatz kommen. Diese erkennen Sie in aller Regel daran, dass im Inneren des PE-Rohres Stützhülsen eingebracht werden müssen.

Die Stützhülse muss bei einigen Fabrikaten - im Besonderen im Kunststoffbereich - als Ersatz- oder Einzelteil zugekauft werden.

Die zu verbindenden Rohre müssen im Dichtungsbereich frei von Kratzern und anderen Fehlern (z. B. Riefen im Rohr) sein.

Beim Verlegen der Nachspeiseleitung kann Schmutz in die Leitung gelangen! Wenn Sie dies nicht ausschließen können, muss die Nachspeiseleitung vor Anschluss an die Grundeinheit gespült werden.






## 6 Inbetriebnahme

Bevor Sie den ROTH - RON an die Stromversorgung anschließen, muss er entsprechend der Montageanleitung montiert sein.

## Ablaufschema von Montage und Inbetriebnahme



Der ROTH - RON kann mit den ab Werk vorgesehenen Einstellungen problemlos in Betrieb genommen werden. Eine Programmierung der Steuerung ist für die Inbetriebnahme nicht notwendig.



Sobald Sie den Netzstecker der Steuerung einstecken, führt diese selbstständig einen Kurztest durch. Nach dem Kurztest leuchtet die grüne LED *Betrieb* und der gemessene Wasserstand wird in cm angezeigt.



# Die Steuerung ist sofort betriebsbereit.

Ist der Wasserstand größer als 25 cm, geht die Anlage in den normalen Automatikbetrieb mit Regenwasser über.

Liegt der Wasserstand unter 25 cm, schaltet die Anlage auf automatische Trinkwassernachspeisung. Betrieb

Wasser 175 cm Zisternenbetrieb

Betrieb (

TWN auto.

Wasser 017 cm Trinkwasserbetr.



## 6.1 Inbetriebnahme des Geräts

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie unbedingt aufmerksam die mitgelieferten Einbau- und Bedienungsanleitungen.

Nehmen Sie den Anschluss des Sensors (3 + 4) und gegebenenfalls weiterer, optionaler Sensoren entsprechend der Einbau- und Bedienungsanleitung der Steuereinheit vor. Prüfen Sie ob alle Wasserverbindungen dicht sind.



Die Steckdose für den Betrieb der Anlage muss mit einem geeigneten Fl-Schutzschalter abgesichert sein! VDE-Vorschriften und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

- 1. Als ersten Schritt der Inbetriebnahme befüllen Sie die bauseitige Pumpe und gegebenenfalls die Saugleitung mit Wasser. Die Inbetriebnahme darf nur durchgeführt werden, wenn die Pumpe vollständig mit Wasser befüllt ist. Beachten Sie die zur Pumpe gehörenden Anleitungen! Wird die Pumpe nicht mit Wasser befüllt, ist jegliche Gewährleistung erloschen!
- 2. Der Stecker des Hauswasserwerks muss in die dafür vorgesehene Steckdose an der Steuerung des ROTH RON COMFORT eingesteckt werden. Die Systemsteuerung des ROTH RON ist nur dann komplett funktionstüchtig, wenn der Stecker der Pumpe in der Steckdose an der Steuerung eingesteckt ist. Die Pumpe darf nicht in eine eigene, externe Steckdose gesteckt werden.



- 3. Öffnen Sie jetzt den Trinkwasserzulauf. Der Wasserspeicher der Grundeinheit füllt sich dauraufhin mit Wasser.
- 4. Nach dem selbsttätigen Schließen des Schwimmerventils prüfen Sie dieses auf Dichtheit. Durch Druckschwankungen im Trinkwassernetz kann ein stoß- oder tropfenweises Nachlaufen von Trinkwasser über mehrere Minuten erfolgen. Durch kurzzeitiges, manuelles Betätigen des Schwimmerventils und die dadurch bedingte Erhöhung des Wasserstandes in der Grundeinheit kann die Dichtheitsprüfung wesentlich zügiger erfolgen.
- 5. Stecken Sie den Netzstecker ein und nehmen Sie gegebenenfalls die Steuerung entsprechend der Einbau- und Bedienungsanleitung der Steuereinheit in Betrieb. Hierzu muss der Sensor ordnungsgemäß im Speicher installiert sein.
- 6. Setzten Sie die Anlage nun manuell auf Trinkwassernachspeisung:



- → Taste EIN drücken (LED TWN manuell leuchtet)
- 7. Öffnen Sie dauerhaft einen Verbraucher. Betätigen Sie den roten Knopf am Schaltautomaten der Pumpe, um eventuell vorhandene Luft aus dem Ansaugweg zu entfernen. In der Regel wird die Pumpe nun problemlos im Trinkwasserbetrieb durchlaufen. Es kann aber notwendig sein, das Drücken des roten Knopfes mehrmals zu wiederholen, wenn Luft im Ansaugweg den Trockenlaufschutz ausgelöst hat.
  - Wenn die Pumpe 1 2 Minuten ohne erneute Aktivierung des Trockenlaufschutzes durchläuft, kann der Verbraucher wieder geschlossen werden. Die Anlage ist jetzt im Trinkwasser-Modus betriebsbereit

14 Stand 01/14



8. Die Inbetriebnahme im Regenwasser-Modus kann nur erfolgen, wenn ausreichend Wasser im Regenwasserspeicher vorhanden ist. Wenn nach Werkseinstellungen installiert wurde, müssen mindestens 35 cm Wasser im Speicher sein.

Im Folgenden muss nun von der Pumpe die Luft aus der Saugleitung entfernt werden. Dieser Vorgang nimmt um so mehr Zeit in Anspruch, je länger die Saugleitung ist. Der Vorgang kann deutlich verkürzt werden, wenn bei der Installation die Saugleitung zumindest teilweise mit Wasser gefüllt wurde.

Setzten Sie die Anlage nun auf Automatikbetrieb:



Taste AUS drücken

Öffnen Sie dauerhaft einen Verbraucher und drücken Sie solange den roten Knopf am Schaltautomaten der Pumpe, bis sich die Pumpgeräusche deutlich verändern und die Pumpe selbständig Druck aufbaut. Es kann hier bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen, bis die Pumpe selbständig Druck aufbaut. Danach lassen Sie die Pumpe noch drei Minuten laufen, um sicherzustellen, dass tatsächlich keine Luft mehr in der Saugleitung ist.

9. Zum Abschluss setzen Sie die Haube auf die Grundeinheit auf.

Die Anlage ist jetzt betriebsbereit.

Prüfen Sie ob alle hydraulischen Verbindungen dicht sind.



# 7 Störungen beseitigen

| Problem  | Mögliche Ursache  | Fehlerbehebung   |  |
|--|---|--|--|
| Anlage arbeitet über-<br>haupt nicht   | Netzspannung fehlt  | Überprüfen, ob Netzstecker in Steckdose eingesteckt ist bzw. Spannung an der Steckdose anliegt   |  |
|  | Fehler bei der Installation   | Überprüfen Sie die Installation anhand der<br>Einbau- und Bedienunsanleitung auf Fehler  |  |
| Anlage läuft nur auf<br>Trinkwasserbetrieb   | Anlage ist auf Manuellen Betrieb geschaltet. LED TWN manuell                        | Taste AUS drücken  |  |
|  | Die Anlage befindet sich im Wasseraustauschmodus (Hygienespülung) LED Wasserwechsel | Pumpenlaufzeit von 3 Minuten abwarten;<br>Anlage geht dann automatisch wieder auf<br>Speicherbetrieb   |  |
|  | Sensorstecker ist nicht eingesteckt   | Sensorstecker einstecken   |  |
|  | Sensorkabel ist beschädigt  | Kabel kontrollieren, ggf. austauschen  |  |
|  | Motor des Umschaltventils oder<br>Steuerung defekt                                  | Überprüfung durch Elektrofachkraft   |  |
|  | Sensor in Zisterne ist falsch mon-<br>tiert   | Installation des Sensors überprüfen  |  |
| Anlage befindet sich<br>trotz unterschreitens<br>des Mindestwasser-<br>standes im Speicher-<br>betrieb (grüne LED<br>leuchtet) | Der Sensorleitungen sind ver-<br>schmutzt   | Sensorleitungen mit feuchtem Tuch reinigen, verkrusteten Schmutz vorstichtig entfernen, um die beiden Kabel nicht zu beschädigen   |  |
|  | Sensorkabel ist beschädigt  | Kabel kontrollieren, ggf austauschen   |  |
|  | Platine im Sensoranschlusskasten ist beschädigt                                     | Elektrofachkraft muss den Sensoran-<br>schlusskasten öffnen und die Platine auf<br>sichtbare Beschädigung (Korrosion) über-<br>prüfen .<br>Füllstände von über 400 cm sind typisch<br>für den Totalausfall der Platine (z. B. durch<br>kurzzeitige Überflutung) Fachkraft muss<br>Kontakt zum Werkskundendienst aufneh-<br>men |  |
|  | Microprozessor hat sich "aufge-<br>hangen"  | Netzstecker für ca. 1 Minute ziehen und dann wieder einstecken Im Wiederholungsfall Kontakt zum Werkskundendienst aufnehmen  |  |

16 Stand 01/14



| Problem   | Mögliche Ursache  | Fehlerbehebung   |  |
|---|---|--|--|
| Trotz Wasser im<br>Speicher leuchtet die<br>TWN-Diode und als<br>Füllstand werden<br>000 cm angezeigt | Falsche Montage des Verbin-<br>dungskabels zwischen Sensoran-<br>schlusslkasten und Steuerung   | Verbindungskabel zwischen Sensoran-<br>schlusskasten und Steuerung überprüfen,<br>besonders auf Polarität und durchgehende<br>Leitungen aus "einem Stück" achten |  |
| Schwimmerventil schließt nicht richtig bzw. Wasser tritt aus Notüberlauf aus                          |   | Druck in der Trinkwasserleitung auf 4 bar<br>reduzieren  |  |
|   | Schwimmer schleift am Gehäuse   | Schwimmerventil neu ausrichten   |  |
|   | Dichtung verschmutzt oder beschädigt  | Reinigen, Dichtung tauschen  |  |
|   | Schwimmer beschädigt  | Schwimmer austauschen  |  |
| Füllstandsanzei-<br>ge stimmt nicht mit<br>tatsächlichem Wert   | Sensor falsch installiert; z. B. Ka-<br>bel hängen nicht frei bzw. liegen<br>an Behälterwand an | Installation des Sensors überprüfen und korrigieren  |  |
| überein   | Max. Füllstand nicht korrekt eingestellt  | Max. Füllstand korrekt einstellen (Parameter 6)  |  |



# 8 Inspektion und Wartung

| Anlagenteil |                 | Inspektion                         |        | Wartung  |        |
|-------------|-----------------|------------------------------------|--------|----------|--------|
|             |                 | Zeitraum                           |        | Zeitraum |        |
|             |                 | Jährlich                           | Monate | Jährlich | Monate |
| 1           | Gehäuse         | 1                                  |        |          |        |
| 2           | Schwimmerventil |                                    | 6      | 1        |        |
| 4           | Steuerung       |                                    | 6      |          |        |
| 6           | Sensor          | Bei Kontrolle des Auffangbehälters |        |          |        |

Die Angaben in den Spalten "Jährlich" und "Monate" bedeuten Zeitintervalle, z. B. 1 = einmal jährlich oder 6 = alle 6 Monate. Andere Angaben sind selbsterklärend

Der ROTH - RON enthält Komponenten, bei denen Inspektions- und Wartungsarbeiten notwendig sind.

- Inspektionen dürfen vom Betreiber der Anlage selbst durchgeführt werden.
- Wartungen und Instandsetzungen sind von einem Installationsunternehmen bzw. fachkundigen Betreiber durchzuführen.



Die aufgeführten Zeitabstände der Inspektions- und Wartungsmaßnahmen sowie die angegebenen Arbeitsschritte sollten vom Betreiber im eigenen Interesse beachtet werden!

Falls Materialmängel festgestellt werden, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner/ Händler.

### Gehäuse

Inspektion:

 Gehäuse auf Dichtheit, Sauberkeit und korrekte Befestigung überprüfen.



• Gehäuse reinigen. Verschmutzungen an der Außenseite mit Wasser und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel beseitigen.

4

Hinweis! Beachten Sie, dass bei der Reinigung keine Flüssigkeit in die Stecker oder Schalter oder in die Steuerung gelangen darf.

Zeitraum: Jährlich

Durchführung: Betreiber



#### Schwimmerventil

Inspektion: • Überprüfung auf korrektes Schließen (Abdichten) und freie Beweglichkeit des

Schwimmers.

Zeitraum: Alle 6 Monate

Durchführung: Betreiber

Wartung:
 Nachjustieren des Schwimmerventils, ggf. Dichtung erneuern.

Zeitraum: Jährlich

Durchführung: Fachkundiger, Installationsunternehmen

## Steuerung

Inspektion: • Überprüfen Sie die Funktionen entsprechend der Bedienungsanleitung.

Falls Mängel festgestellt werden, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner/

Händler.

Zeitraum: Alle 6 Monate

Durchführung: Betreiber

## Sensor

Inspektion:

- Korrekter Einbau. Das Sensorkabel muss im Regenwasserspeicher entsprechend der Einbau- und Bedienungsanleitung eingebaut sein.
- Sensorleitungen reinigen (Abwischen mit einem feuchten Tuch)
  - 1 x jährlich im späten Frühjahr nach dem Pollenflug
  - und Funktion überprüfen.
- Kabel auf Rissbildung oder sonstige Alterserscheinungen überprüfen.

Zeitraum: In Zusammenhang mit der Kontrolle des Regenwasserspeichers

Durchführung: Betreiber



## 9 Technische Daten

## 9.1 Nachspeisesteuerung

Versorgung 230 V / 50 Hz, 16 A max.

Umgebungstemperatur 0° C bis 40° C

Schutzklasse II Schutzgrad IP 54

Ausgänge Magnetventil oder Stellmotor max. 8 A

Stromversorgung Pumpe max. 16 A

Optionalrelais max. 8 A

Kleinspannungseingänge Optionaler Leitwertsensor für TWN

Leitwertsensor für weitere Option

Eingang für Kapazitivsensor

Schnittstelle RS 232

Anzeige Trinkwassernachspeisung

Alarm

Wasserstand in cm Wasserstand in % Wasserstand in m³


Tastatur Nachspeisung manuell ein

Nachspeisung manuell aus

Gehäusemaße Steuerung,

mm (LxBxH) 160 x 160 x 70

# A



## Maße:

| A Höhe        | 460 mm  |  |  |
|---------------|---------|--|--|
| B Breite      | 490 mm  |  |  |
| C Tiefe       | 210 mm  |  |  |
| D Notüberlauf | DN 70   |  |  |
| E             | 80 mm   |  |  |
| F             | 265 mm  |  |  |
| G Trinkwasser | 3/4" AG |  |  |
| Saugseite     | 1" AG   |  |  |
| Gewicht voll  | 14 kg   |  |  |
|               |         |  |  |

## 9.2 Füllstandssensor

Versorgung + 12 V (Nachspeisesteuerung)

Umgebungstemperatur 0° C bis 40° C

Schutzklasse III Schutzgrad IP 54

Ausgang Signal Füllstand

Eingang Sensor



# 10 Allgemeine Hinweise und Sicherheitshinweise

Prüfen Sie bitte bei Erhalt der Ware sofort, ob der Artikel vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist. Mängel sind innerhalb von 24 Stunden schriftlich beim Transportunternehmen anzuzeigen. Spätere Reklamationen können in der Regel nicht mehr anerkannt werden.

Bevor Sie die Anlage bzw. das Anlagenteil in Betrieb nehmen, lesen Sie die Einbau-/Bedienungsanleitung, kurz EBA aufmerksam durch. Befolgen Sie diese bei Montage und Betrieb.

Die elektrische Installation, Wartung und Reparaturarbeiten an den elektrischen Bauteilen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Begriff "Elektrofachkraft" wird in der VDE 0105 definiert.

Bei Installation, Arbeiten oder Betrieb der Anlagen/Anlagenteile sind alle technischen Richtlinien wie z.B. die DIN 1986/1989 (DIN EN 12506/1717), VDE-, DIN- EN und DVGW Vorschriften, die Vorschriften der örtlichen Versorgungsunternehmen, Unfallverhütungsvorschriften etc. zu beachten und zu befolgen.

#### Elektrische Gefahren

- Vor der Inbetriebnahme muss fachmännisch überprüft werden, ob die Elektroinstallationen den Vorschriften entsprechen.
- Vor der Inbetriebnahme sowie während des laufenden Betriebs ist zu kontrollieren, ob sich die Elektrokabel sowie alle anderen elektrischen Anlagenteile in einem einwandfreien Zustand befinden. Bei einer Beschädigung darf der Artikel auf keinen Fall in Betrieb genommen bzw. weiterbetrieben werden.
- Die elektrischen Bauteile dürfen nur an vorschriftsmäßig installierte und geerdete Elektroanlagen angeschlossen werden.
   Insbesondere Pumpen sind über einen der jeweiligen Leistung entsprechenden FI-Fehlerstromschutzschalter abzusichern.
- Die vorhandene Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild der elektrischen Bauteile angegebenen Netzspannung und Netzfrequenz übereinstimmen.

#### Warnung!

Die elektrischen Bauteile enthalten elektrische Spannungen und steuern in vielen Fällen drehende, bewegliche mechanische Komponenten.

Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung und der daraus resultierenden Vorschriften können erheblicher Sachschaden, Körperverletzung oder tödliche Unfälle die Folge sein.

Bei allen Arbeiten an den Anlagen oder Anlagenteilen sind diese allpolig und sicher vom Netz zu trennen!

Bei Arbeiten an Pumpen darf das Pumpengehäuse nicht geöffnet werden. Alle Arbeiten die über die in der EBA beschriebenen Tätigkeiten hinausgehen, sind unzulässig und führen zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

Die elektrischen Bauteile dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden.

#### Sonstige Gefahren:

- Anlagenteile können bei unzureichender Befestigung herabfallen. Es besteht Verletzungsgefahr.
   Gegebenenfalls ist für eine ausreichende Tragkraft der Wand, bzw. für entsprechenden Halterungen zu sorgen. Die Anlagenteile müssen immer sicher befestigt sein.
- Im Schadensfall oder bei der Montage kann Wasser aus Behältern, Schläuchen, Leitungen, freien Ausläufen etc. austreten. Es besteht Rutschgefahr.
  - Im Schadensfall austretendes Wasser muss abgeleitet werden. Das Wasser ist beispielsweise durch eines Bodenablauf abzuführen.
- Bei Rückstau kann Abwasser aus dem Kanal zurück in das Abwassernetz gedrückt werden. Alle Behälter unterhalb der Rückstauebene sind gegen Rückstau zu sichern (DIN beachten). Die Überlaufleitungen, beispielsweise aus freien Ausläufen dürfen deshalb gemäß DIN 1988 nur über eine ausreichende Luftstrecke an Abwasserleitungen angeschlossen werden.

Zur Vermeidung von Wasserverlust und Wasserschäden ist vom Installateur und vom Betreiber Sorge zu tragen dass Fehlfunktionen der Anlage, beispielsweise mit entsprechenden Warneinrichtungen mit optischen und akustischen Meldern und automatischen Schaltfunktionen sofort erkannt und abgestellt werden können!
Bei Fragen dazu geben wir Ihnen gerne Auskunft.

- Pumpen - mit Ausnahme von Tauchpumpen - sind nicht überflutbar.

# **Montageanleitung ROTH - RON**



- Bei Lagerung von Wasser in Nachspeisebehältern, Kellertanks oder Zwischenbehältern in warmer Umgebung, z. B. in Heizräumen besteht Verkeimungsgefahr. In der Grundeinheit des ROTH RON wird Trinkwasser nur eine bestimmte Zeit (bis zur Entnahme oder zum automatischen Austausch durch die Nachspeisesteuerung) gespeichert. Montieren Sie die entsprechenden Anlagenteile trotzdem nur in möglichst kühler Umgebung. Die wasserführenden Anlagenteile müssen jedoch frostsicher installiert werden.
- Das gespeicherte Regenwasser ist nicht zum Verzehr geeignet. An den Entnahmestellen sind Hinweisschilder "Achtung! Kein Trinkwasser!" anzubringen. Die Leitungen des Trink- und Brauchwassernetzes müssen sich gemäß DIN 1988 unterscheiden. Dies kann durch unterschiedliche Materialien oder Farben der Leitungen sowie durch Aufkleber erfolgen.
- Bei allen Speichern im Erdeinbau sind die möglichen Belastungen und Belastungsklassen, z.B. A, B, D (DIN beachten) so wie die Einbauanleitungen zu beachten. Je nach Einbausituation kann es erforderlich sein, eine bauseitige Auftriebssicherung auszuführen Die Speicher und Speicherabdeckungen dürfen auf keinen Fall überlastet werden, da sonst mit einer Beschädigung der Abdeckungen und/oder der Speicher gerechnet werden muss. Im Zweifelsfall muss ein Statiker hinzugezogen werden. Bei Nichtbeachtung besteht akute Unfallgefahr bis hin zur Todesfolge!
- Es ist darauf zu achten und dafür Sorge zu tragen, dass Abdeckungen insbesondere Filter- und Speicherabdeckungen nicht durch unbefugte Personen, z. B. durch spielende Kinder entfernt werden können. Es besteht die Gefahr, dass Personen in den Speicher stürzen und sich erheblich verletzen oder zu Tode kommen können.

Bei Wartungsarbeiten im Speicher ist darauf zu achten, dass immer eine zweite Person außerhalb des Speichers anwesend ist, um in Notfällen eingreifen oder die Rettungsmaßnahmen einleiten zu können. Es besteht Gefahr durch gesundheitsschädliche Gase!

22 Stand 01/14